

Gebbruiksaanwijzing Wensballonnen

Let op bij het oplaten van wensballonnen!

1. Bevestig de brander aan de onderkant van de ballon op het midden van het ijzerdraad.
2. Laat een persoon de ballon rechtop uitgevouwen vasthouden.
3. De tweede persoon steekt de brander die onder aan de ballon zit aan.
4. Houd de brandende ballon gedurende 3 minuten vast.
5. Laat de ballon los op het moment dat u duidelijk voelt dat deze wil gaan stijgen.

Laat de wensballon absoluut niet op

1. Als het waait met windkracht 3 of harder.
2. In de buurt van vliegvelden en luchthavens (minimale afstand 15 km).
3. Tijdens een periode van droog weer.
4. Als het regent, of als er grote kans op regen is.
5. In de buurt van hoge gebouwen, masten, bomen of binnenshuis.
6. Zonder voorzorgsmaatregelen zoals een emmer water en brandwerende kleding.
7. Als u jonger bent dan 16 jaar.
8. Als u onder invloed bent van alcohol of drugs.

Wat u verder nog moet weten

1. De eindgebruiker is te allen tijde geheel verantwoordelijk voor het gebruik en oplaten en de gevolgen van de wensballonnen.
2. Globos is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de ufo ballonnen, zouden voordoen.
3. Bezit en handel van wensballonnen is toegestaan in Nederland.
4. Ballonnen t/m 75 cm doorsnee mogen vrij worden opgelaten in Nederland. Voor grotere ballonnen is een vergunning vereist. Vraag uw lokale overheid om meer informatie.

Veel plezier bij deze magische ervaring.